



Pompa ciepła powietrze - woda Obsługa sterownika ściennego

"UNITHERM"

Instrukcja użytkownika

Klimatyzatory komercyjne

W celu właściwego użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.

Spis treści

1. Widok zewnętrzny wyświetlacza	1
1.1 Tryb czuwania / strona startowa	2
1.2 Przyciski	2
1.3 Diody LED	3
2. Instrukcja użytkowania	3
2.1 Funkcja włącz/wyłącz	3
2.2 Ustawienia funkcji	3
2.3 Ustawienia parametrów	16
2.4 Widok	18
2.5 Ustawienia główne	22
2.6 Blokada klawiatury	23
3. Odinstalowanie i przeinstalowanie sterownika	23

1. Widok wyświetlacza



(Fotografia poglądowa)

No.	Symbol	Opis		Symbol	Opis
1	Ċ	Dioda LED - praca urządzenia	9		Przycisk włącz / wyłącz
2	Θ	Dioda LED - zasilanie	10	6	Przycisk kasowania funkcji
3	()	Dioda LED - błędy na urządzeniu	11	P	Przycisk OK
4		Lewy przycisk	12	0	Przycisk funkcyjny nr 4
5		Górny przycisk	13	0	Przycisk funkcyjny nr 3
6		Przycisk MENU	14	0	Przycisk funkcyjny nr 2
7		Prawy przycisk	15	0	Przycisk funkcyjny nr 1
8		Dolny przycisk			

1.1 Tryb czuwania i strona startowa



Strona startowa



No.	Element	Opis funkcji	
1	Mode	Dodstęp do trybów pracy urządzenia.	
2	Auxiliary Func.	Pomocnicze funkcje.	
3	Error state	Informuje o pojawiającej się usterce.	
4	T-water out	Wskazuje aktualną temperaturę wody na wylocie.	
5	T-outdoor	Wskazuje aktualną temperaturę na zewnątrz.	
6	Key lock	Wskazuje czy blokada przyciskó jest w danym momencie aktywna.	

Uwaga:

Zawiera też tryby "Sanitize mode", "Quiet" mode, "Auto" mode, "Floor debug" mode, "Emergen. mode", "Holiday mode", "Forced Cooling" mode, "Forced Heating" mode, and "Debug" mode.

1.2 Przyciski

No.	Element	Opis funkcji		
1	ON/OFF key	Włącza (ON) i wyłącza (OFF) urządzenie.		
2	OK key	Zachowuje ustawienia lub przechodzi do submenu.		
3	Cancel/Return key	Przechodzi na wyższy poziom w menu (Cofa się o 1 poziom).		
4	Menu key	Wywołuje menu główne lub powraca na stronę startową.		
5	Left/Right key	Kursor Lewo/ Prawo.		
6	Up/Down key	Dostosowuje ustawienia lub wartości wybranego parametra.		
7	Function keys (4)	Wykonuje inne funkcje na różnych stronach - klawisze funkcyjne.		

1.3 Diody LED

No.	Wskaźnik	Wskaźnik Opis funkcji	
1	Włącz/wyłącz - zielona dioda LED	Zapala się podczas włączania/wyłączania urządzenia	
2	Zasilanie - żółta dioda LED	Zapala sie, gdy urządzenie jest podłączone do zasilania	
3	Usterki - czerwona dioda LED	Zapala się, gdy pojawi się usterka	

2. Instrukcje użytkowania

2.1 Funkcja włącz/wyłącz

Na wyświetlaczu głównym, po wciśnięciu przycisku ON/OFF urządzenie będzie wyłączone. Po włączeniu urządzenia, dioda LED zlokalizowana w prawym górnym rogu się zaświeci, po wyłączeniu urządzenia dioda LED zgaśnie.

[Notes]

- Domyślnie urządzenie jest ustawione na wyłączone podczas pierwszego rozruchu.
- Przycisk ON/OFF działa tylko na ekranie startowym urządzenia, w trybie wakacyjnym lub awaryjnym, przycisk ON/OFF nie będzie aktywny.

• Tryb automatycznego włączania urządzenia może być ustawiony za pomocą przycisku Memory, na stronie głównej wyświetlacza, służy to do automatycznego wznowienia pracy jednostki po zaniku zasilania, po ponownym naciśnięciu przycisku Memory, funkcja ta zostanie wyłączona, a urządzenie nie włączy się ponownie.

• Na stronie startowej przycisk ON/OFF jest przeznaczony do włączania/wyłączania jednostki.

Przyciski funkcyjne od 1 do 4 odpowiadają funkcjom FUNC.", "PARA", "VIEW" and "GEN.

- W trybie czuwania przycisk MENU służy do powrotu na stronę startową, przycisk ON/OFF włącza / wyłącza urządzenie, pozostałe przyciski nie są aktywne.
- System powróci automatuycznie do strony startowej po 10 minutach, w przypadku braku aktywności użytkownika.

2.2 Ustawienia funkcji

1. Na stronie startowej po wciśnięciu przycisku funkcyjnego nr 1, sterownik przejdzie w tryb **FUNCTION** strona 1, jak pokazano na rysunku poniżej.

8:30 2013-4-24 W	FUNCTION	
Mode	Ctrl. state	Fast hot water
Heat	T-room	Off
T-water ctrl.	Cool+hot water	Heat+hot water
Low temp.	Cool	Heat
	Last	↓ Next

FUNCTION strona 1

2. Na stronie 1 widoku **FUNCTION** za pomocą przycisku Lewo / Prawo można wybrać żądaną funkcję, a za pomocą przycisków Góra / Dół można modyfikować ustawienia wybranej funkcji. Za pomocą przycisków funkcyjnych 3 i 4 można przewijać podstrony. Po wciśnięciu przycisku Menu system powraca do strony startowej, a po wciśnięciu przycisku Cancel/Return sterownik cofnie ekran do wyższego poziomu.

[Uwagi]

W każdym momencie po wciśnięciu przycisku OK można uzyskać dostęp do podmenu, co będzie widoczne w lewym dolnym rogu wyświetlacza LCD.

Przy widoku **FUNCTION** zmienione ustawienia zapisują się automatycznie, w razie braku zasilania zostaną przywrócone.

No.	Pełna nazwa	Wyświetlana nazwa	Zakres	Domyśłny	Uwagi
1	Dostępne tryby pracy	Mode	Cool/Heat/ Hot water/ Cool+Hot water/ Heat+Hot water	Heat	Gdy zbiornik nie jest podłączony, tylko tryby "Cool" oraz "Heat" są dostępne.
2	Kontrola temp.	Ctrl. state	T-water out / T-room	T-water out	"T-Room" jest dostępny jeśli funkcja "Remote Sensor" jest ustawiona na "With"
3	Szybkie grzanie wody	Fast hot water	On/Off	Off	Gdy zbiornik nie jest podłączony, funkcja ta jest zarezerwowana i napis 'Reserved' się pojawi na LCD.
4	Kontrola temperaturury na wylocie	T-water ctrl.	High temp. /Low temp.	Low temp.	1
5	Chłodz. + ciepła woda	Cool+hot water	Cool/Hot water	Cool	
6	Grzanie + ciepła woda	Heat+hot water	Heat/Hot water	Heat	Gdy zbiornik nie jest podłączony, funkcja ta jest zarezerwowana i napis 'Reserved' się pojawi na LCD.
7	Tryb cichy	Quiet mode	On/Off	Off	1
8	Wyciszenie	Quiet timer	On/Off	Off	/
9	Tryb Auto	Auto mode	On/Off	Off	1
10	Holidayrelease	Holidayrelease	On/Off	Off	1
11	Dezynfekcja	Sanitize	On/Off	Off	When the water tank is unavailable, this function will be reserved, and the LCD will display 'Reserved'.
12	Timer tygodniowy	Weekly timer	On/Off	Off	/
13	Timer	Clock timer	On/Off	Off	1
14	Ustawianie temperatury	Temp. timer	On/Off	Off	1
15	Floor debug	Floor debug	On/Off	Off	/
16	Tryb awaryjny	Emergen. mode	On/Off	Off	/
17	Tryb wakacyjny	Holiday mode	On/Off	Off	/
18	Termostat	Thermostat	With/Without	Without	1
19	Grzałka jedn. wew.	IDU heater	1/2/Off	1	1
20	Inne grzałki	Other heater	With/Without	Without	1
21	Grzałka agregatu	Chassis heater	On/Off	On/	1
22	Zbiornik	Water tank	With/Without	Without	1
23	Czujnik zbiomika	Tank sensor	1/2	2	When the water tank is unavailable, this function will be reserved, and the LCD will display 'Reserved'

Ustawienia funkcji

24	Solar	Solar heater	With/Without	Without	/
25	Klimakonwektor	FCU	With/Without	Without	/
26	Czujnik temperatury	Remote sensor	With/Without	Without	When it is set to "Without", the "Control state" will be automatically changed to "T-water out".
27	Usuwanie powietrza`	Air removal	On/Off	Off	1
28	Adres	Address	[0~125] [127~253]	0	1
29	Doorguard	Doorguard	On/Off	Off	1

2.2.1 Tryby pracy

Po uzyskaniu dostępu do podstrony **FUNCTION** wciśnij przycisk Lewo/Prawo, i przejdź do funkcji **Mode**, następnie za pomocą przycisków Góra/Dół dostosuj ustawienia.

[Uwagi]

- TrybHeat jest domyślnie ustawiony podczas pierwszego uruchomienia urządzenia.
- Zmiana trybów pracy jest możliwa jedynie przy wyłączonym urządzeniu. Jeśli urządzenie będzie włączone, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "proszę najpierw wyłączyć system"
- Gdy nie ma podłączonego zbiornika na ciepłą wodę użytkową tylko tryb Heat oraz Cooljest aktywny
- Gdy zbiornik CWU jest podłączony, wszystkie tryby Cool", "Heat", "Hot water", "Cool+hot water " Heat+hot water " będą dostępne.
- Dla pomp ciepła tryb "**Cool**" jest dostępny; dla jednostek tylko grzewczych, tryby **Cool+ Hot water**" oraz "**Cool**" nie są dostępne.
- Ustawianie będą zapamiętane w przypadku utraty zasilania.

2.2.2 Funkcja Control State (Ctrl. state)

ldź do podstrony **FUNCTION** i zlokalizuj **Ctrl. state** i skofiguruj za pomocą przycisków Góra/Dół **[Uwagi]**

 Jeśli wewnętrzny czujnik temperatury jest ustawiony na "pcję "With" funkcje "T-out water" oraz "T-room" są dostępne, jeśli czujnik jest ustawiony na opcję "Without" to tylko opcja "T-out water" będzie aktywna.

2.2.3 Szybkie ogrzewanie wody

ldź do podstrony **FUNCTION** i zlokalizuj funkcje **Fast hot water**, potem skonfiguruj za pomocą przycisków Góra/Dół - opcja włącz/wyłącz.

[Uwagi]

- Działa tylko wtedy gdy ,Water tank" zbiornik CWU jest ustawiony na opcję "With"
- Ustawianie będą zapamiętane w przypadku utraty zasilania.

2.2.4 Funkcja T-water Ctrl (Kontrola tempearuty wody w trybie grzania)

Idź do podstrony **FUNCTION** zlokalizuj **Ctrl. state** i skofiguruj za pomocą przycisków Góra/Dół dwie opcje - wysoka lub niska temperatura **High temp.**" or "**Low temp.**

[Uwagi]

• Gdy ustawienia zostaną zmienione, można je przywrócić ustawiając następujące parametry.

Temperatura wody na wylocie w trybie grzania	WOT-Heat	45℃/113°F[High] 35℃/95°F[Low]
Górny limit temperatury wody na wylocie w trybie auto na grzaniu	`Upper WT-Heat	48°C/118°F[High] 35°C/95°F[Low]
Dolny limit temperatury wody na wylocie w trybie auto na grzaniu	`Lower WT-Heat	40°C/104°F[High] 29°C/84°F[Low]

• Ustawianie będą zapamiętane w przypadku utraty zasilania.

2.2.5 Cool + Hot water - Zimna i ciepła woda

• Idź do podstrony FUNCTION i wyszukaj "Cool+hot water", następnie dostosuj ustawienia za pomocą przycisków Góra/ Dół, (opcje "Cool" lub "Hot water").

[Uwagi]

• "Hot water" zadziała jedynie, gdy opcja "Water tank" jest dostępna, w przeciwnym razie pojawi się komunikat "Reserved".

•Ustawienia zostaną zapisane na wypadek braku zasilania.

2.2.6 Heat + Hot water

Idź do podstrony FUNCTION I wyszukaj "Heat+hot water", następnie dostosuj ustawienia za pomocą przycisków Góra/ Dół, (opcje "Heat" lub "Hot water").

[Uwagi]

• "Hot water" zadziała jedynie, gdy opcja "Water tank" jest dostępna, w przeciwnym razie pojawi się komunikat "Reserved".

• Ustawienia zostaną zapisane na wypadek braku zasilania.

2.2.7 Quiet Mode – Tryb cichej pracy

ldź do podstrony FUNCTION I wyszukaj "Quiet mode", następnie dostosuj ustawienia za pomocą przycisków Góra/ Dół, (opcje "On" lub "Off").

[Uwagi]

•Można ustawić opcję "On" lub "Off" niezależnie od tego czy urządzenie jest włączone czy nie.

- •Tryb cichy można dezaktywować ręcznie, lub za pomocą opcji Quiet Timer.
- •W przypadku braku zasilania, ustawienia nie są zapisane ani ustawione jako domyślne.

•Tryb cichy dezaktywuje się w momencie wyłączenia urządzenia.

2.2.8 Quiet Timer - Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia Trybu cichej pracy

1. Idź do podstrony FUNCTION I wyszukaj Quiet timer, wtedy przechodzimy do strony ustawień QUIET TIMER. 2. Na stronie ustawień QUIET TIMER wybierz "Start time"(czas włączenia funkcji Timera) lub "End time"

(czas wyłączenia funkcji) za pomocą przycisków Lewo/ Prawo, następnie za pomoca przycisków Góra/ Dół dostosuj czasy.

3. Zapisz ustawienia, wciskając przycisk "Save", pojawi się okienko z pytaniem, czy jesteś pewnien,

że chcesz zachować ustawienia. Jeśli tak, należy wcisnąć "OK", jeśli nie, należy wcisnąć przycisk "Cancel".

4. Jeżeli ustawienia są zapisane, system wróci na podstronę FUNCTION a kursor będzie w miejscu opcji "Quiet timer". Za pomocą przycisków Góra/ Dół można włączyć ("On") lub wyłączyć funkcję ("Off").

8:30 2013-4-24 W	QUIET TIMER	
Start time	End time	
08:30	17:30	
L Minute L	Save	

Pompa ciepła powietrze - woda - obsługa sterownika ściennego

[Uwagi]

- •Raz aktywowana funkcja może być dezaktywowana ręcznie.
- W przypadku braku zasilania, wcześniejsze ustawienia nie są zapisane ani ustawione domyślnie.
- Godzina włączenia ("Start time") i wyłączenia ("End time") będzie zapisana na wypadek braku zasilania.
 Konfiguracja jest możliwa niezależnie czy urządzenie jest włączone czy nie.

2.2.9 Auto Mode – Tryb automatyczny

Idź do podstrony FUNCTION I wybierz Auto mode, dostosuj ustawienia za pomocą przycisków Góra/ Dół (opcje "On" lub "Off").

[Uwagi]

- •Raz aktywowana funkcja powinna być dezaktywowana ręcznie.
- •W przypadku braku zasilania, wcześniejsze ustawienia będą zapisane.
- •Na podstronie "Parameter View" można sprawdzić ustawienia trybu Auto.
- •Kiedy funkcja jest aktywowana, można ustawić temperaturę w pomieszczeniu, ale urządzenie jej nie zmieni. Dopiero kiedy tryb Auto zostanie wyłączony, urządzenie przestawi temperature na żądaną wartość.
- •Można ustawić opcję "On" lub "Off" niezależnie od tego czy urządzenie jest włączone czy nie. Jednak urządzenie aktywuje się dopiero po włączeniu jednostki.
- •Ten moduł jest dostępny jedynie dla funkcji klimatyzatora.

2.2.10 Holiday Release

ldź do podstrony FUNCTION i wybierz "Holiday release", następnie dostosuj ustawienia za pomocą przycisków Góra/ Dół , (opcje "On" lub "Off").

- •Kiedy funkcja jest aktywowana, na podstronie WEEKLY TIMER można ustawić konkretne dni jako "Holiday release". W te dni tryb "Weekly timer" jest wyłączony, chyba że ręcznie został zaprogramowany na włączenie tego dnia.
- •Ustawienia zapisują się na wypadek braku zasilania.
- 2.2.11 Sanitize Oczyszczanie, dezynfekcja
- 1. Na podstronie FUNCTION wybierz "Sanitize", i potwierdź wybór przyciskiem OK. System przeniesie się na stronę ustawień oczyszczania.
- Na podstronie SANITIZE wybierz "Set clock" (ustawienie czasu), "Set week" (ustawienie tygodniowe) lub "Set temp" (ustawienie temperatury) za pomocą przycisków Lewo/ Prawo, potem modyfikuj ustawienia przyciskami Góra/ Dół.
- 3. Zapisz ustawienia, wciskając przycisk "Save", pojawi się okienko z pytaniem, czy jesteś pewnien, że chcesz zachować ustawienia. Jeśli tak, należy wcisnąć "OK", jeśli nie, należy wcisnąć przycisk "Cancel".
- Po zachowaniu ustawień, system wróci do podstrony FUNCTION i kursor będzie w miejscu gdzie jest "Sanitize timer". Można wtedy za pomocą przycisków Góra/ Dół włączyć ("On") lub wyłączyć ("Off") wybrany tryb pracy.

8:30 2013-4-24 Wednesday		
Set week	Set temp.	
Monday	70℃	
Save		
	eonesoay Setweek Monday Save	

[Uwagi]

- •Tryb może być aktywowany gdy "Water tank"jest ustawiony na "With".
- •Można ustawić"On" lub "Off" niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone czy nie.
- Przy włączonej funkcji "Sanitize", jeżeli chcemy ustawić tryby: "Emergen. mode", "Holiday mode",
 "Floor Debug", pojawi się okienko z komunikatem: "Please disable the Sanitize Mode!" ("Proszę wyłączyć tryb Sanitize!").
- Można ustawić"On" lub "Off" niezależnie od tego, czy urządzenie jest włączone czy nie, tryb "Hot water" zawsze będzie pojawiał się jako pierwszy.
- •Kiedy funkcja oczyszczania jest aktywowana, napis "Sanitize" będzie widoczny na stronie startowej dopóki oczyszczanie się nie skończy. Jeśli to zadanie się nie powiedzie, pojawi się napis: "Sanitize fails". Można wtedy wcisnąć dowolny przycisk by wyczyścić błąd.
- •Tryb Sanitize może się wyłączyć przez następujące błędy: "Communication error with the indoor unit" (błąd komunikacji z jednostką wewnętrzną) lub "Water tank heater error".(błąd grzałki zbiornika na wodę).
- 2.2.12 Weekly Timer Timer Tygodniowy
- 1. Na stronie startowej, wciskamy przycisk FUNCTION i wybieramy "Weekly timer", wciskamy OK by przejść do strony ustawień.
- 2.Na stronie ustawień WEEKLY TIMER za pomocą przycisków Lewo/ Prawo wybieramy określony dzień tygodnia a następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół zaznaczamy dany dzień znaczkiem "√", "×" lub "Holiday", tak jak na poniższym rysunku. Po wprowadzeniu ustawień należy wcisnąć OK.

8:30 2013-4-24 W	WEEKLY TIMER	
Monday	Tuesday	Wednesday
Х	\checkmark	\checkmark
Thursday	Friday	Saturday
Holiday	\checkmark	\checkmark
L	Save Last	₩Next

3. Na stronie ustawień dni tygodnia można ustawić tryb pracy (Mode), temperaturę (WT-HEAT), i temperaturę zbiornika z wodą (T-Water Tank). Dostępne tryby pracy to: "Heat", "Cool", "Hot water", "Heat+ hot water", "Cool+ hot water" (trzy ostatnie są dostępne jedynie gdy "Water tank" jest ustawiony na "With". Na każdy dzień przypada 5 modułów pracy, każdy może być zaznaczony znaczkiem "√"lub "×". Poza tym dla każdego okresu można ustawić czas włączenia i czas wyłączenia, tak jak pokazano na poniższym rysunku

8:30 2013-4-24 W	MONDAY	
Mode	WT-heat	T-water tank
Heat	40℃	50℃
Period 1	Start time	End time
х	08:30	17:30
	▲ Last	↓ Next

8:30 2013-4-24 W	MONDAY	
Period 2	Start time	End time
×	08:30	17:30
Period 3	Start time	End time
X	08:30	17:30
	Last	↓ Next
8:30 2013-4-24 W	ednesday	MONDAY
8:30 2013-4-24 W Period 4	ednesday Start time	MONDAY End time
8:30 2013-4-24 W Period 4 X	ednesday Start time 08:30	MONDAY End time 17:30
8:30 2013-4-24 W Period 4 X Period 5	ednesday Start time 08:30 Start time	MONDAY End time 17:30 End time
8:30 2013-4-24 W Period 4 X Period 5 X	ednesday Start time 08:30 Start time 08:30	MONDAY End time 17:30 End time 17:30

- 4. Zapisz ustawienia, wciskając przycisk "Return" a następnie "Save", pojawi się okienko z pytaniem, czy jesteś pewien, że chcesz zachować ustawienia. Jeśli tak, należy wcisnąć "OK", jeśli nie, należy wcisnąć przycisk "Returm".
- 5. Na koniec w celu aktywowania timera, należy wcisnąć przycisk Up (Góra).

- •Istnieje możliwość ustawienia 5 okresów za każdym razem. "Start time" musi być wcześniejszy niż "End time". Podobnie poprzedzający okres musi być wcześniejszy od kolejnego.
- Jeżeli "Weekly timer" został właściwie ustawiony, poprzez zmianę "FCU", "Water tank", "Ctrl state", lub "T-water ctrl", wartość zadana temperatury dla opcji "Weekly timer" automatycznie zmieni się do wartości zadanej poprzedniego ustawienia. Na przykład jeżeli ustawiliśmy funkcję"Heat" na poniedziałek w opcji "Weekly timer", to funkcja "FCU" z ustawieniem "With" oraz wartość "T-water out" będzie wynosić 20 stopni. Po resecie funkcji "FCU" z ustawieniem "Without", wartość "T-water out" będzie równa wartości z poprzedniego ustawienia. W tym przypadku, jeżeli FCU (fan coil unit - klimakonwektor) nie posiada wcześniejszych ustawień, to wartość "T-water out" powróci do wartości domyślnej 18 stopni.
- •W opcji "WEEKLY TIMER" występują 3 różne typy ustawień dla każdego dnia.
- "√": przy włączonej opcji Week Timer, Timer jest włączony danego dnia a tryb wakacyjny (Holiday Mode) nie ma na niego żadnego wpływu.
- "×": nawet przy włączonej opcji Week Timer, Timer jest wyłączony danego dnia.
- "Holiday": jeżeli Week Timer jest aktywowany, ale opcja "Holiday" nie jest aktywowana, wtedy timer danego dnia zadziała; jeżeli opcja "Holiday" również jest aktywowana, timer danego dnia nie zadziała.
- •Jeżeli "Weekly timer" został już ustawiony i w grę wchodzi funkcja "Hot water", po rescie funkcji zbiornika wody "Water tank" z opcji "With" na "Without", wtedy tryb "Hot water" automatycznie zmienia się na "Heat", "Cool+hot water"/ "Heat+hot water" zmienia się na "Cool"/ "Heat".
- •Wartość zadana temperatury
- System ustawia zakres temperatury oraz typ temperatury, bazując na ustawieniach trybów pracy"FCU", "T-water Ctrl.", i "Ctrl. state". Więcej szczegółów poniżej.

W przypadku trybu pracy "Hot water", wartość zadana temperatury nic nie wskazuje, stąd nie ma potrzeby ustawiania opcji "T-water out" i "T-room" a jedynie opcję "T- tank". W przypadku trybu pracy "Cool" lub "Heat", okienko temperatury zbiornika na wodę nie wskazuje żadnej wartości, stąd nie ma potrzeby ustawiania opcji "T-tank".

Wyśw.	Tryb pracy	Zadanie	Zakres		Wartość domyślna	Dokładność
	Chłodzenie	Temperatura wody na wylocie dla chłodzenia(WT-cool)	7-25℃ (With FCU)	18-25℃ (Without FCU)	7℃ (With FCU) 18℃ (Without FCU)	1°C
T-water out	Grzania	Temperatura wody	High temp. (wysoka temp.)	25-55℃	45 °C	1°C
	Grzanie na wyłocie dla grzania (WT-heat)		Low temp. (niska temp.)	25-45 ℃	35 °C	1°C
Treem	Chłodzenie	Temperatura pomieszczenia dla chłodzenia(RT-cool	18-30°C) 18-30°C		20 °C	1°C
1-10011	Grzanie	Temperatura pomieszczenia dla grzania(RT-heat)			26 °C	1°C

2.2.13 Clock Timer

1. Na stronie startowej wciskamy przycisk Function no.1 aby uzyskać dostęp do podstrony FUNCTION i wybieramy "Clock timer". Wciskając OK przechodzimy do ustawień CLOCK TIMER.

8:30 2013-4-24 W	CLOCK TIMER	
Mode	WT-heat	T-water tank
Heat	40℃	50°C
Start time	End time	
08:30	17:30	
L	Save	

- 2. Na stronie ustawień CLOCK TIMER za pomocą przycisków Lewo/ Prawo wybieramy żądany parametr a następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół można należy dostosować ustawienia do potrzeb.
- 3. Jeżeli chodzi o ustawianie czasu, poprzez wciśnięcie przycisku Function no 1, można wybrać odpowiednio wartość godziny lub minuty; natomiast za pomocą przycisków Góra/ Dół można odpowiednio zmniejszać lub zwiększać wybraną wartość. Przytrzymanie przycisku przyspiesza zmianę wartości. (Wszystkie ustawienia Timera wykonuje się w ten sam sposób.)
- 4. Po wprowadzeniu ustawień, należy je zapisać wciskając przycisk Function key no. 2, inaczej ustawienia nie zostaną zachowane.
- 5. Po zapisaniu ustawień należy aktywować funkcję "Clock Timer" na stronie FUNCTION.

- •Jeżeli ustawienia "Weekly timer" i "Clock timer" są wprowadzane w tym samym czasie, późniejsze ustawienia mają pierwszeństwo.
- •Kiedy zbiornik na wodę jest dostępny, możliwe tryby pracy to: "Heat", "Cool", "Heat"

hot water", "Cool+hot water", i "Hot water".

W przypadku gdy opcja zbornika na wodę nie jest dostępna, możliwe tryby pracy to: "Heat" i "Cool". •Jeżeli "Clock timer" został już ustawiony i w grę wchodzi tryb "Hot water", po resecie funkcji "Water tank" z "With" na "Without", wtedy tryb pracy "Hot water" automatycznie zostanie zmieniony na "Heat", natomiast tryb "Cool+hot water"/ "Heat+hot water" zmieniony na "Cool"/ "Heat".

Pełna nazwa	Wyświetlane	Zakres	Wartość domyślna
Tryb pracy	Mode	Cool (Chłodzenie)/ Heat (Grzanie)/ Hot water (Gorąca wod Cool+hot water/ Heat+hot water	a)/ Heat
Temp. wody na wylocie dla grzania / Temp. w pomieszczeniu dla grzania Temp. wody na wylocie dla chłodzenia/ Temp. w pomieszczeniu dla chłodze	WT-heat/ RT-heat/ WT-cool/ enia RT-cool	W zależności od Ustawień temperatury w opcji "Weekly Timer".	35 °C
Temperatura zbiornika	T-water tank	40~80°C/104~176 °F	50°C/122° F
Czas startu	Start time	00:00-23:59	08:30
Czas zakończenia pracy	End time	00:00-23:59	17:30

2.2.14 Temp. Timer

1. Na stronie startowej wciśnij przycisk FUNCTION i wybierz "Temp timer". Zatwierdź wybór przyciskiem OK, i przejdź do strony ustawień TEMP TIMER.

8:30 2013-4-24 W	TEMP TIMER	
Mode	Period 1	WT-heat 1
Heat	08:30	40℃
Period 2	WT-heat 2	
08:30	40℃	
	Save	

- 2. Na podstronie TEMP TIMER za pomocą przycisków Lewo/ Prawo wybierz żądany parametr a za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj go do swoich potrzeb. Parametry możliwe do dostosowywania to również "Mode", "Period 1", "WT-HEAT 1", "Period 2" i "WT-HEAT 2".
- 3. Po wprowadzeniu ustawień należy je zapisać za pomocą przycisku Function key no. 2, inaczej wprowadzone ustawienia nie zostaną zachowane na urządzeniu.
- 4. Po zapisaniu ustawień aktywuj Timer na podstronie FUNCTION.

- Jeżeli ustawienia "Weekly timer", "Clock timer", i "Temp. timer" są wprowadzane w tym samym czasie, jako pierwsze uznaje się najpóźniej wprowadzone ustawienia.
- Funkcja działa jedynie gdy urządzenie jest w trakcie pracy.
- Możliwe tryby pracy to "Heat" (Ogrzewanie) and "Cool" (Chłodzenie).
- Kiedy czas rozpoczęcia pracy modułu "Period 2" jest taki sam jak czas rozpoczęcia pracy modułu "Period 1", wtedy bierze się pod uwagę wartość zadaną modułu "Period 2".
- TEMP. TIMER działa w oparciu o wprowadzone wartości czasu.

 W trakcie wprowadzania ustawień, zawsze jako punkt odniesienia bierze się temperaturę wprowadzoną ręcznie.

Pełna nazwa	Wyświetlana nazwa	Zakres	Domyślnie
Set Mode(Tryb pracy)	Mode	Cool (chł)/Heat(grzanie) Heat
Period 1 czas działania	Period 1	00:00-23:59	08:30
Temp. wody na wylocie dla chłodzenia / Temp. pomieszczenia dla chłodzenia Temp. wody na wylocie dla grzania/ Temp. pomieszczenia dla grzania	WT-heat 1/ a / RT-heat 1/ WT-cool 1/ RT-cool 1	W zależności od ustawień temperatury w opcji "Weekly Timer".	35°C/95° F
Period 1 czas działania	Period 2	00:00-23:59	17:30
Temp. wody na wylocie dla chłodzenia / Temp. pomieszczenia dla chłodzenia Temp. wody na wylocie dla chłodzenia / Temp. pomieszczenia dla grzania	WT-heat 2/ a / RT-heat 2/ WT-cool 2/ RT-cool 2	W zależności od ustawień temperatury w opcji "Weekly Timer".	35℃/95 °F

2.2.15 Floor Debug

1.Na stronie startowej wciśnij przycisk FUNCTION i wybierz "Floor Debug". Zatwierdź wybór przyciskiem OK, i przejdź do strony ustawień FLOOR DEBUG.

8:30 2013-4-24 W	FLOOR DEBUG	
Segments	Period 1 temp	riangle T of segment
1	25℃	5°C
Segment time		
0 H		
	Start	

2. Na podstronie FLOOR DEBUG za pomocą przycisków Lewo/ Prawo wybierz żądany parametr a za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj go do swoich potrzeb. Parametry możliwe do dostosowywania to "Segments", "Period 1 temp", "ΔT of segment", oraz "Segment time", zgodnie z poniższą tabelką...

No.	Pełna nazwa	Wyświetlane	Zakres	Domyślnie	Dokładność
1	Segmenty dla opcji floor debug	Segments	1~10	1	1
2	Pierwsza temperatura dla floor debug	Period 1 temp	25~35℃/ 77~95°F	25°C/77° F	1°C/1°F
3	Różnica temp. segmentów	∆T of segment	0~72H	0	12H
4	Długość czasu pracy dla poszczególnych segmentów	Segment time	2~10℃/ 36~50°F	5°C/41°F	1°C/1°F

3. Po wprowadzeniu ustawień znależy je aktywować przyciskiem Function key no. 2, pojawi się okienko "Start the Floor Debug Mode now?" (Czy rozpocząć Tryb Usuwania Usterek?). Jeśli tak należy wcisnąć przycisk "OK". By zakończyć pracę trybu "Floor debug" również należy wcisnąć przycisk Function key no. 2, pojawi się okienko "Stop the Floor Debug Mode now?" (Czy na pewno zakończyć Usuwanie Usterek?). Jeśli tak, należy wcisnąć OK, jeśli nie, należy wcisnąć "Cancel".

[Uwagi]

• Ustawienia tej funkcji można wprowadzać jedynie przy wyłączonym urządzeniu. Jeżeli chcemy aktywować tę funkcję przy włączonym urządzeniu, pojawi się komunikat: "Please turn off the system first!" (Proszę najpierw wyłączyć system!).

• W momencie gdy funkcja jest aktywowana, nie można włączyć lub wyłączyć jednostki (ON/OFF). Przy próbie pojawi się okienko z ostrzeżeniem " **Please disable the Floor Debug Mode!".** (Proszę wyłączyć Tryb usuwania usterek!)

- Po poprawnym ustawieniu funkcji,opcje "Timer week", "Clock timer" i "Temp timer" będą dezaktywowane.
- Po aktywowaniu "Floor debug", tryby "Emergen.mode", "Sanitize", "Holiday mode" nie mogą być aktywowane brz uprzedniego wyłączenia trybu Floor Debug.
- W przypadku braku zasilania, funkcja się wyłaczy i nie włączy się zamoistnie.
- Aby powrócić na stronę startową należy wcisnąć Return lub Menu; nawet w przypadku bezczynności, system pozostaje na stronie ustawień FLOOR DEBUG.
- Można sprawdzać na bieżąco postęp działania i osiągniętą temperaturę, na podstronie Parameter View.
- Przed aktywacją "Floor debug", trzeba się upewnić, że każdy z modułów został wprowadzony.
 W przeciwnym razie pojawi się komunikat "Wrong Floor Debug time!" (Źle ustawiony czas!).
 Trzeba wtedy wcisnąć OK i poprawić ustawienia czasu.

2.2.16 Emergency Mode (Emergen. Mode) – Tryb awaryjny

- 1. Na stronie ustawień "Mode" ustaw tryb pracy na "Heat" lub "Hot water".
- 2. Przejdź na podstronę "Emergen. mode", wybierz za pomocą przycisków Lewo/ Prawo, a za pomocą przycisków Góra/ Dół ustaw na "On" lub "Off".
- 3. Przy ustawieniu "On", napis "Auxiliary func." na stronie startowej wyświetlacza zostanie zamieniony na "Emergen. Mode".
- 4. Przy ustawieniu "On" ale w trybie pracy innym niż "Heat" lub "Hot water", pojawi się ostrzeżenie "Wrong running mode!"(Nieprawidłowy tryb pracy!). Należy wcisnąć OK, system wróci na stronę ustawień trybu pracy, można też wcisnąć Cancel i wrócić wtedy na stronę "Emergen. Mode".

[Uwagi]

- •W trybie "Heat", nie będzie można aktywować trybu awaryjnego jeśli pojawia się błąd dotyczący zabezpieczenia przepływu wody, zabezpieczenia grzałki w jednostce wewnętrznej, lub błąd czujnika wody na wylocie.
- •W trybie "Hot water" nie będzie można aktywować trybu awaryjnego jeśli pojawia się informacja o błędzie czujnika temperatury zbiornika wodnego lub zabezpieczenie grzałki w zbiorniku.
- •W trybie awaryjnym, przycisk ON/OFF będzie zablokowany; nie będzie możliwości zmiany trybu pracy; tryby pracy Quiet (Wyciszenie) i Auto nie mogą być odłączone; "Weekly timer", "Clock timer" i "Temp timer" nie mogą być aktywowane (jeżeli wcześniej zostały aktywowane, system je wyłączy).
- W trybie awaryjnym polecenia w odniesieniu do termostatu nie będą działały.
- W tryble awaryjnym polecenia w odniesieniu do termostatu nie będą działały.
 W tryble awaryjnym można jedypie przekozać się pomiedzy trybami"Hest" i "Het y
- W trybie awaryjnym można jedynie przełączać się pomiędzy trybami"Heat" i "Hot water".
- •Funkcja może być aktywowana jedynie przy wyłączonej jednostce, inaczej pojawi się ostrzeżenie "Please turn off the system first!"(Proszę wyłączyć system!)
- •W trybie awaryjnym moduły "Floor debug", "Sanitize", "Holiday mode", nie mogą być uruchomione, przy próbie pojawi się informacja " Please disable the Emergency Mode!" (Proszę wyłączyć tryb awaryjny!)
- •W przypadku utraty zasilania, domyślną wartością dla trybu awaryjnego będzie "Off".

2.2.17 Holiday Mode - Tryb wakacyjny

- 1. Zlokalizuj tryb "Holiday mode" na stronie FUNCTION.
- 2. Za pomocą przycisków Góra/ Dół włącz ("On") lub wyłącz ("Off") tryb wakacyjny.

[Uwagi]

- •W trybie wakacyjnym nie można ustawiać trybów pracy ("Mode"), przycisk On/Off również nie działa.
- •Po załączeniu trybu wakacyjnego, tryby "Weekly timer", "Clock timer" i "Temp timer" będą odłączone.
- •W trybie wakacyjnym opcja "T-Room" jest załączona a wartość zadana temperatury powinna wynosić 15 stopni, natomiast w przypadku załączenia opcji "T-Out water" wartość zadana temperatury powinna wynosić 30 stopni.
- Tryb wakacyjny będzie odłaczony w przypadku pracy termostatu (tryb pracy"Cool" lub ustawienie "OFF").
- Jeżeli ustawienia będą poprawnie wprowadzone i zapisane, zostaną zachowane na urządzeniu również w przypadku utraty zasilania.
- •Funkcja może być załączona jedynie w trybie "Heat" i przy wyłączonym urządzeniu. Przy próbie załączenia dla włączonej jednostki pojawi się komunikat "Please turn off the system first!" (Proszę najpierw wyłączyć system!); próba załączenia funkcji w trybie pracy innym niż "Heat" spowoduje również pojawienie się informacji "Wrong running mode!" (Nieprawidłowy tryb pracy!).
- •Podczas aktywowania przycisk ON/OFF jest zablokowany, przy próbie wciśniecia pojawi się informacja "Please disable the Holiday Mode !" (Proszę odłączyć tryb wakacyjny!).
- •Moduły "Floor debug", "Sanitize", "Emergen. mode" nie mogą być załączone, przy próbie pojawi się informacja "Please disable the Holiday Mode !"(Proszę odłączyć tryb wakacyjny!).

2.2.18 Thermostat - Termostat

1. Wyszukaj napis "Thermostat" na stronie FUNCTION.

2. Za pomocą przycisków Góra/ Dół, można włączyć ("On") lub wyłączyć ("Off") termostat. W przypadku włączenia ("On"), nie ma możliwości ustawienia innego trybu pracy.

[Uwagi]

- Jeżeli w danej chwili działa moduł "Floor debug" lub "Emergen. Mode", system nie odbiera sygnału z termostatu.
- Jeżeli "Thermostat" jest ustawiony na "On", system automatycznie odłączy funkcje powiązane z Timerem i będzie działał zgodnie z trybem dostosowanym dla termostatu. Nie ma wtedy możliwości zmiany trybu pracy a przycisk ON/OFF jest nieaktywny.
- Jeżeli ustawienia będą poprawnie wprowadzone i zapisane, zostaną zachowane na urządzeniu również w przypadku utraty zasilania.
- Status Termostatu może być zmieniany jedynie przy wyłączonym urządzeniu.

2.2.19 IDU Heater

Idź do strony FUNCTION i wybierz "IDU Heater", następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "With" lub "Without").

[Uwagi]

•Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.

2.2.20 Other Heater - Inna grzałka

ldź do strony FUNCTION i wybierz Other heater, następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "With" lub "Without").

[Uwagi]

•Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.

2.2.21 Underpan Heater

ldź do strony FUNCTION i wybierz Underpan Heater, następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "With" lub "Without").

[Uwagi]

•Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.

2.2.22 Water Tank – Zbiornik na wodę

Idź do strony FUNCTION i wybierz "Water tank" następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "With" lub "Without").

[Uwagi]

•Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.

• Ustawienie możliwe jedynie przy wyłączonej jednostce.

2.2.23 Tank Sensor – Czujnik zbiornika

Idź do strony FUNCTION i wybierz "Water tank", następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "1" lub "2"). Jeżeli nie ma zbiornika, opcja będzie zastrzeżona.

[Uwagi]

•Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.

2.2.24 Solar Heater – Grzałka solarna

ldź do strony FUNCTION i wybierz "Solar heater", następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "With" lub "Without").

[Uwagi]

• Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.

2.2.25 FCU

Idź do strony FUNCTION i wybierz "FCU", następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "With" lub "Without").

[Uwagi]

• Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.

2.2.26 Remote Sensor – Czujnik zdalnego sterowania

ldź do strony FUNCTION i wybierz "Remote Sensor", następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "With" lub "Without").

[Uwagi]

- Ustawienia będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.
- Funkcja"T-room ctrl" może być wybrana jedynie jeżeli czujnik jest ustawiony na opcję "With".

2.2.27 Air removal – usuwanie powietrza

Idź do strony FUNCTION i wybierz "Air removal", następnie za pomoca przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "On" lub "Off").

[Uwagi]

•Ustawienia nie będą zapisane w przypadku utraty zasilania.

•Opcja może być ustawona jedynie przy wyłączonej jednostce.

2.2.28 Address

ldź do strony FUNCTION i wybierz "Address", następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół ustaw adres. **[Uwagi]**

• Wskazuje adres system i w założeniu przeznaczony jest dla grupowego sterowania.

- •Ustawienia nie będą zapisane na urządzeniu w przypadku utraty zasilania.
- Zakres do [0,125] do [127,253]
- Domyślnie przypisany adres przy pierwszym uruchomieniu to 0.

2.2.29 Doorguard

Idź do strony FUNCTION i wybierz "Doorguard", następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół dostosuj ustawienia (Opcje "On" i "Off"). 15

- Jeżeli funkcja jest aktywowana, system będzie sprawdzał, czy karta jest włożona, czy nie. Jeśli tak, system będzie działał normalnie; jeśli nie system wyłączy urządzenie i powróci na stronę startową. Wówczas wszelkie działania będą nieefektywne, lub na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Keycard uninserted!" (Brak karty – klucza!).
- •Ustawienia nie zostaną zapamiętane w przypadku utraty zasilania.
- 2.3 Parameter Setting Ustawianie Parametrów
- 2.3.1 User Parameter Setting Ustawianie parametrów użytkownika
- 1. Ze strony startowej przejdź do sekcji PARAMETER wciskając przycisk Function key no.2.
- 2. Na podstronie Parameter Set za pomocą przycisków Lewo/ Prawo wybierz żądaną opcję a następnie za pomocą przycisków Góra/ Dół odpowiednio zwiększaj lub zmniejszaj wartość parametru. Przytrzymanie przycisku Góra/ Dół przyspiesza zmianę wartości.
- 3. Kiedy wprowadzanie ustawień jest zakończone, aby je zapisać wciśnij "Save" pojawi się okienko dialogowe z pytaniem "Save settings?" (Czy na pewno zapisać zmiany?). Jeśli tak, wciśnij OK, jeśli nie wciśnij Cancel.

8:30 2013-4-24 W	PARAMETER			
WOT-Cool	WOT-heat	RT-Cool		
18°C	40°C	20℃		
RT-Heat	T-water tank	T-Eheater		
26°C	50°C	0°C		
🛓 Engin	_ast ♦ Next			

No.	Pełna nazwa	Wyświetlana Nazwa	Range(℃)	Zakres(°F)	Wartość Domyślna
1	Temperatura wody na wylocie dla chłodzenia	WOT-Cool	7~25℃ [With FCU] 18~25℃ [Without FCU]	45~77 ℉ [With FCU] 64~77 ℉ [Without FCU]	7℃ /45 ℉ [With FCU] 18℃ /64 ℉ [Without FCU]
2	Temperatura wody na wylocie dla grzania	WOT-Heat	25~55℃ [High temp.] 25~45℃ [Low temp.]	77~131 °F [High temp.] 77~113 °F [Low temp.]	45℃ /113 ℉ [High temp.] 35℃ /95 ℉ [Low temp.]
3	Temperatura pomieszczeni dla chłodzenia	^a RT-Cool	18~30 ℃	64~86 °F	20 ℃ /68 ℉
4	Temperatura pomieszczen dla grzania	^{ia} RT-Heat	18~30 ℃	64~86 °F	26 ℃ / 79 ℉
5	Temperatura zbiornika	T-water tank	40~80 ℃	104~176 ℉	50 ℃ /122 ℉
6	Temperatura włączonej grzałki elektrycznej	T-Eheater	-20~18 ℃	-4~64 °F	0℃ /32 °F
7	Temp. na dodatkowej grzałce	T-Extraheater	-20~18℃	-4~64 °F	0℃ /32 °F
8	Maksymalna temp.wody na wylocie (no eheater)	T-HP Max	40~50 ℃	104~122 ℉	50 ℃ /122 ℉
9	Dolny limit temperatury otoczenia w trybie auto dla grzania	Lower AT-Heat	-20~5℃	-4~41 ℉	-15℃ /5 ℉
10	Górny limit temperatury w trybie auto dla grzania	Upper AT-Heat	10~20 ℃	50~68 °F	15℃ /59 ℉
11	Górny limit temperatury pomieszczenia w trybie auto dla grzania	Upper RT-Heat	22~30° ℃	72~86 °F	24 ℃ / 75 ℉
12	Dolny limit temperatury pomieszczenia w trybie auto dla grzania	Lower RT-Heat	18~21 ℃	64~70 °F	20℃ /68 °F
13	Górny limit temperatury wody na wylocie w trybie auto dla grzania	Upper WT-Heat	46~55℃ [High temp.] 30~35℃ [Low temp.]	115~131 °F [High temp.] 86~95 °F [Low temp.]	48℃ /118 ℉ [High temp.] 35℃ /95 ℉ [Low temp.]
14	Dolny limit temperatury wody na wylocie w trybie auto dla grzania	Lower WT-Heat	36~45℃ [High temp.] 25~29℃ [Low temp.]	97~113 ℉ [High temp.] 77~84 ℉ [Low temp.]	40℃ /104 ℉ [High temp.] 29℃ /84 ℉ [Low temp.]
15	Dolny limit temperatury otoczenia w trybie auto dla chłodzenia	Lower AT-Cool	10~25 ℃	50~77 °F	25℃ /77 ℉
16	Górny limit temperatury w trybie auto dla chłodzenia	Upper AT-Cool	26~48 ℃	79~118 [°] F	40℃ /104 ℉
17	Górny limit temperatury pomieszczenia w trybie auto dla chłodzenia	Upper RT-Cool	24~30 ℃	75~86 °F	27 ℃ /81 ℉
18	Dolny limit temperatury pomieszczenia w trybie auto dla chłodzenia	Lower RT-Cool	18~23° ℃	64~73 °F	22℃ /72 ℉
19	Górny limit temperatury wody na wylocie w trybie auto dla chłodzenia	Upper WT-Cool	15~25℃ [With FCU] 22~25℃ [Without FCU]	59~77 ℉ [With FCU] 72~77 ℉ [Without FCU]	15℃ /59 ℉ [With FCU] 23℃ /73 ℉ [Without FCU]
20	Dolny limit temperatury wody na wylocie w trybie auto dla chłodzenia	Lower WT-Cool	7~14℃ [With FCU] 18~21℃ [Without FCU]	45~57 °F [With FCU] 64~70 °F [Without FCU]	7℃ /45 ℉ [With FCU] 18℃ /64 ℉ [Without FCU]
21	Odchylenia temperatury dla chłodzenia	∆T-Cool	2~10 ℃	36∼50 °F	5℃ /41 °F
22	Odchylenia temperatury dla grzania	∆T-Heat	2~10 ℃	36~50 °F	10 ℃ /50 ℉
23	Odchylenia temperatury dla ogrzewanej wody	∆T-hot water	2~8 ℃	36~46 °F	5℃ /41 °F

2.4 View - Widok

Na stronie startowej, po wciśnięciu przycisku Function key no.3 można przejść do podstrony VIEW widocznej na poniższym rysunku

8:30 2013-4-24 W	VIEW	
Status	Parameter	Error
Enter	Enter	Enter
Version		
Enter		
Enter		

- 2.4.1 Status View Widok statusu urządzenia
 - 1. Na stronie VIEW wybierz "Status", wciśnij OK by przejść do odpowiedniej strony.
 - 2. Na stronie **STATUS** jest możliwe sprawdzenie statusu każdego z komponentów.

8:30 2013-4-24 W	STATUS		
Compressor	Fan 1	Fan 2	
Off	Off	Off	
IDU-WP	Solar-WP	Tank heater	
Off	Off	Off	
Last ↓Next			

Widoczne Komponenty

Pełna Nazwa	Wyświetlana Nazwa	Status
Stan sprężarki	Compressor	On/Off
Status Wentylatora nr 1	Fan 1	On/Off
Status Wentylatora nr 2	Fan 2	On/Off
Status wodnej pompy IDU	IDU-WP	On/Off
Status solarnej pompy wodnej	Solar-WP	On/Off
Status grzałki zbiornika	Tank heater	On/Off
Status zaworu trójdrożnego	3-way valve	On/Off
Status skrzyni kornowej grzałki	Crankc.heater	On/Off
Status podstawy grzałki	Chassis heater	On/Off
Odmrażanie	Defrost	On/Off
Powrót oleju	Oil return	On/Off
Termostat	Thermostat	On/Off
Status grzałki zastępczej	Assist. heater	On/Off
Statu włącznika wody	Water switch	On/Off

Stan dwubiegowego zaworu obiegowego 1	CTW-valve 1	On/Off
Stan dwubiegowego zaworu obiegowego 2	CTW-valve 2	On/Off
Osłona drzwi	Doorguard	Card in/Card out
Działanie LED	Opration LED	On/Off
Błąd LED	Error LED	On/Off
Stan trzybiegowego zaworu	4-way valve	On/Off
Grzałka IDU 1	IDU heater 1	On/Off
Grzałka IDU 2	IDU heater 2	On/Off
Autoodmrażanie	Auto-antifree.	Enabled/Disabled

2.4.2 Parameter View (Para View) - Widok parametrów

1. Na stronie VIEW wybierz Parameter i wciśnij OK by przejść do strony widoku parametrów Para View.

2. Na podstronie **Para View** można sprawdzić stan każdego z parametrów.

8:30 2013-4-24 W	PARAMETER	
T-outdoor	T-suction	T-discharge
26℃	26℃	26°C
T-defrost	T-liquid	T-water in
26℃	26℃	26℃
Last ↓ Next		

No.	Pełna nazwa	Wyświetlana nazwa	Status
1	Temperatura na zewnątrz	T-outdoor	
2	Temperatura ssania	T-suction	
3	Temperatura na wylocie	T-discharge	
4	Temperatura odmrażania	T-defrost	
5	Temperatura cieczy	T-liquid	
6	Temperatura wody na wlocie	T-water in	
7	Temp. płytowego wymiennika wody na wylocie	T-waterout PE	
8	Temp. e-grzałki wody na wylocie	T-waterout EH	Exact values
9	Wartość zadana temp. zbiornika wodnego	T-tank ctrl.	(Konkretne wartości)
10	Odczyt temperatury zbiornika wodnego	T-tank display	
11	Temp. w pomieszczeniu	T-remote room	
12	Temp. w rurze na czynnik chłodniczy	T-RGP	
13	Temperatura na wylocie grzałki solarnej	T-SHW	
14	Temperatura docelowa w trybie auto	T-auto mode	
15	Temperatura docelowa dla floor debug	T-floor debug	
16	Ustawiona godzina dla floor debug	Debug time	

2.4.3 Error View - Błędy i usterki

- 1. Na stronie VIEW wybierz ERROR wciśnij OK I przejdź do podstrony ERROR
- 2. Na podstronie Error View można sprawdzić ewentualne usterki.

8:30 2013-4-24 W	ERROR	
Error 1	Error 2	Error 3
Ambient sensor	Cond. sensor	Disch. sensor
Error 4	Error 5	Error 6
Suction sensor	Outdoor fan	Comp. overload
	Last	₩Next

- System pokazuje błędy w czasie rzeczywistym tak jak na przykład Error no2 (Błąd nr 2) na powyższym rysunku. W momencie gdy błąd zostanie odczytany, znika i w jego miejsce pojawia się Error 3 (Błąd nr 3), pozostałe błędy pojawiają się w ten sam sposób.
- Jeżeli jest więcej niż 6 błędów, kolejne pojawiają się na następnej stronie, można na nią przejść za pomocą przycisków "Last" i "Next".
- W przypadku gdy pojawi się błąd "IDU auxiliary heater 1 error", "IDU auxiliary heater 2 error", "Water tank heater error" system będzie wydawał sygnał dźwiękowy dopóki błąd nie będzie usunięty.
- W poniższej tabelce znajdują się opisy błędów jakie mogą się pojawić na urządzeniu.

Pełna nazwa	Wyświetlana nazwa	Kod błędu
Błąd czujnika temperatury otoczenia	Ambient sensor	F4
Błąd czujnika temperatury skraplacza	Cond. sensor	F6
Błąd czujnika tłoczenia temperatury	Disch. sensor	F7
Błąd czujnika temperatury ssania	Suction sensor	F5
Błąd wentylatora w agregacie	Outdoor fan	EF
Ochrona przed przeciążeniem sprężarki wewnętrznej	Comp. overload	H3
Ochrona przed wysokim ciśnieniem sprężarki	High pressure	E1
Ochrona przed niskim ciśnieniem sprężarki	Low pressure	E3
Ochrona przed zbyt wysoką temperaturą tłoczenia	Hi-discharge	E4
Nieprawidłowa wydajność przełącznika DIP (awaria modułu mocy)	Capacity DIP	c5
Błąd komunikacji pomiędzy jednostką wewnętrzną i zewnętrzną	ODU-IDU Com.	E6
Błąd czujnika wysokiego ciśnienia	Pressure sens.	FC
Błąd czujnika temperatury wymiennika ciepła (wylotu)	Temp-HELW	F9
Błąd czujnika temperatury w module grzałek elektrycznych	Temp-AHLW	dH
Awaria czujnika temperatury cieczy wewnątrz rury chłodniczej	Temp-RLL	F1
Heat exchanger-entering water temperature sensor error	Temp-HEEW	/
Awaria czujnika temperatury w zasobniku CWU	Tank sens. 1	FE
Awaria drugiego czujnika temperatury w zasobniku CWU	Tank sens. 2	/
Awaria czujnika temperatury ssania wewnątrz rury chłodniczej	Temp-RGL	F3
Solar heater-leaving water temperature sensor error	Temp-SHLW	/
Błąd czujnika temperatury w pomieszczeniu	Sensor-RT	F0

Awaria czujnika przepływu cieczy	WS-protection	EC
Awaria grzałki elektr. lub grzałki zasobnika CWU	Auxi. heater 1	EH
Awaria grzałki elektr. lub grzałki zasobnika CWU	Auxi. heater 2	EH
Awaria grzałki elektr. lub grzałki zasobnika CWU	AuxiWTH	EH
Awaria podnapięciaDC lub spadek napięcia	DC under-vol.	PL
Przepięcie DC	DC over-vol.	PH
AC current protection (input side)	AC curr. pro.	PA
IPM niesprawność	IPM defective	H5
PFC niesprawność	FPC defective	HC
Błąd rozruchu	Start failure	LC
Utrata fazy	Phase loss	LD
Drive module resetting	Driver reset	P0
Compressor over-current	Com. over-curr.	P5
Nadmierna prędkość obrotowa	Overspeed	LF
Błąd czujnika natężenia	Current sen.	PC
Desynchronizacja	Desynchronize	H7
Przeciągnięcie sprężarki	Comp. stalling	LE
Błąd komunikacji	drive-main com.	P6
Zbyt wysoka temperatura modułu IPM lub PFC lub w chłodnicy	Overtempmod.	P8
Błąd czujnika temperatury modułu IPM lub PFC lub w chłodnicy	T-mod. sensor	P7
Błąd ładowania w obiegu	Charge circuit	PU
Nieprawidłowy pobór mocy	AC voltage	PP
Błąd czujnika temperatury Drive board	Temp-driver	PF
Awaria stycznika lub	AC contactor	P9
Ochrona przed zmianą temperatury	Temp. drift	PE
Błąd czujnika prądu Czujnik prądu nie podłączony do fazy	Sensor con.	PD
Błąd komunikacji z jednostką zewnętrzną	ODU Com.	E6
Błąd komunikacji z jednostką wewnętrzną	IDU Com.	E6
Błąd komunikacji z napędem	Driver Com.	E6

2.4.4 Version View (VERSION)

- 1. Na stronie VIEW wybierz Version, wciśnij OK i przejdź do strony VERSION.
- 2. Na podstronie VERSION jest wersja programu i protokołu.

8:30 2013-4-24 Wednesday		VERSION
Program	Protocol	
V 10	V 10	

2.5 General Set - Ustawienia Główne

Na stronie startowej poprzez wciśnięcie przycisku "GEN." Przechodzi się do Ustawień Głównych - GENERAL SET. Na tej stronie można ustawić następujące parametry: "Temp. unit" (Temperatura), "Language" (Język), "On/off memory" (Pamięć), "Time & Date" (Godzina i Data), "Beeper" (Sygnał) i "Back light" (Podświetlenie), tak jak na poniższym rysunku.

8:30 2013-4-24 Wednesday		GENERAL SET
Temp. unit	Language	On/off memory
Celsius	English	On
Time&Date	Beeper	Back light
Enter	Off	Lighted

No.	Pełna nazwa	Wyświetlana nazwa	Zakres	Domyślna opcja	Uwagi
1	Temperatura	Temp. unit	Celsius/Fahrenheit	Celsius	/
2	Język	Language	中文 /English	English	/
3	Pamięć	On/off memory	On/Off	On	/
4	Data i godzina	Time&Date	/	/	/
5	Beeper	Beeper	On/Off	On	/
6	Podświetlenie	Back light	Lighted (Podświetlenie włączone/Energy save (Oszczędność energii)	Energy save	"On"światło zawsze zapalone. "Eco": wyłącza się w przypadku bezczynności urządzenia powyżej 1 minuty.

2.5.1 Clock Setting - Ustawienie czasu

Na stronie GENERAL SET wybierz "Time & Date". Po wciśnięciu OK przechodzi się na stronę ustawień Daty i Godziny. Za pomocą przycisków Góra/ Dół zmienia się wartości. Po wprowadzeniu należy ustawienia zapisać wciskając przycisk "Save", pojawi się wtedy okienko z pytaniem czy jesteś pewnien że chcesz zachować wprowadzone ustawienia. Jeżeli tak należy wcisnąć OK jeśli nie należy wcisnąć Cancel. Zapisane ustawienia będą się aktualizowały i pokazywały w górnym lewym rogu wyświetlacza.

8:30 2013-4-24 W	Time&Date		
Year	Mounth	Day	
2013	4	25	
Hour	Minute		
16	35		
Save			

2.6 Key Lock - Blokada

Na stronie startowej należy jednocześnie wcisnąć przyciski Góra i Dół i przytrzymać przez 5 sekund. Klawisze są zablokowane. W ten sam sposób odblokowuje się tę funkcję.

3. Odinstalowywanie sterownika

Sterownik jest zainstalowany w jednostce wewnętrznej, jeśli trzeba przenieść go w inne miejsce należy postępować według poniższej instrukcji.

Krok 1: Odkręć 8 śrub i zdejmij pokrywę.



Krok 2: odinstalowanie panelu sterowania.



Krok 3: Zdejmij sterownik i zainstaluj w wymaganym miejscu.

