

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

Sterownik przewodowy



Model: KJRP-86A/BMFNKD-E

Dziękujemy za wybór naszego produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz zachować ją na przyszłość.

SPIS TREŚCI

1.	Podstawowa obsługa	3
2.	Cechy	3
3.	Główne parametry	3
4.	Wygląd przycisków i wyświetlanie ikon	4
5.	Podstawowe ustawienia	5
6.	Ustawienia prędkości wentylatora	6
7.	Ustawienia timera	6
8.	Ustawienie blokady klawiszy	7
9.	Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu	7
10.	Procedura uruchomienia	8
11.	Instalacja	12

- Niniejsza instrukcja zawiera szczegółowy opis środków ostrożności, na które należy zwrócić uwagę podczas obsługi;
- Aby zapewnić prawidłową obsługę sterownika przewodowego, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed pierwszym użyciem;
- Po przeczytaniu należy zachować instrukcję na przyszłość.



2. Cechy

Modbus		eco	C	Ð
Modbus (nieobsługiwany w przypadku braku połączenia z siecią)	Tryb dodatko- wego ogrzewania elektrycznego (nieobsługiwany, jeśli nie jest pod- łączony do sieci)	Ustawienia ECO	Funkcja timera	Blokada klawiszy (blokada rodzicielska)

3. Główne parametry

Model	W sieci: KJRP-86A/BMFNKD-E		
Zasilanie	220-240V~, 50/60Hz		
Dred znamionowy	Obciążenie rezystancyjne: maks. 1A		
r rąu znamionowy	Ładowanie indukcyjne: maks. 1A		
Zakres temperatur pracy	Od -15°C do 43°C		
Wilgotność	≤RH90 %		
Stopień zanieczyszczenia	2		
Rodzaj działania	1 B.U		



- Zabrania się samodzielnego instalowania urządzenia. Czynność tę należy powierzyć Autoryzowanemu Instalatorowi lub innemu profesjonaliście;
- Przed czyszczeniem lub konserwacją należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone. Nie używaj wody do mycia, aby uniknąć porażenia prądem;
- Nie obsługuj sterownika mokrymi rękami, aby uniknąć porażenia prądem;
- Do czyszczenia nie używaj pestycydów, środków dezynfekcyjnych ani łatwopalnych, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie lub spowodować pożar;
- Zabrania się samodzielnego zdejmowania panelu sterownika, gdyż grozi to porażeniem prądem.

4. Wygląd przycisków i wyświetlanie ikon



5. Podstawowe ustawienia



Naciśnięcie przycisku spowoduje zaświecenie się diody stanu pracy oraz rozpoczęcie działania urządzenia.

Ponowne naciśnięcie tego przycisku spowoduje wyłączenie urządzenia, dioda stanu pracy zgaśnie.

OFF - ikona wyświetla się, gdy urządzenie jest wyłączone.

Każdorazowe naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę trybu pracy urządzenia według poniższego schematu:

Przycisk wyboru trybu pracy Scenariusz dwururowego chłodzenia i ogrzewania jest ustawiony domyślnie. Scenariusz można zmienić na podstawie ustawień parametrów zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Użytkownika.

W przypadku braku połączenia z siecią obsługiwane są tylko tryby chłodzenia dwururowego oraz dwururowego chłodzenia i ogrzewania.



Ustawianie temperatury

Za wyjątkiem pracy w trybie wentylacji, naciśnięcie tych przycisków umożliwia regulację ustawionej temperatury w pomieszczeniu. Naciśnięcie i przytrzymanie jednego z tych przycisków spowoduje regulację temperatury w sposób ciągły.

Ustawienie ECO Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk \aleph , aby włączyć tryb ECO. Chłodzenie ECO: 26°C, niska prędkość wentylatora; Wentylacja ECO: niska prędkość wentylatora; Grzanie ECO: 18°C, niska prędkość wentylatora; Dodatkowa grzałka elektryczna ECO: 18°C, niska prędkość wentylatora; Grzanie + dodatkowa grzałka elektryczna ECO: 18°C, niska prędkość wentylatora.

6. Ustawienia prędkości wentylatora

Ustawianie prędkości wentylatora

Naciśnięcie przycisku & umożliwia ustawienie żądanej prędkości wentylatora. Dostępne są następujące prędkości: wysoka/ normalna/ niska/ auto.



• Po ustawieniu prędkości wentylatora potrzeba trochę czasu, aby urządzenie odpowiednio zareagowało. Jeśli urządzenie nie reaguje natychmiast na ustawienie, jest to zjawisko normalne.

7. Ustawienia timera



• Ustawienie czasu włączenia



• Ustawienie czasu wyłączenia



Naciśnij 🕑 lub wyłącz ekran, aby zatwierdzić timer

• Anulowanie timera

Naciśnij i przytrzymaj Timer przez 3 sekundy lub ustaw timer na 0.0, aby anulować odliczanie czasu.

UWAGA!

• Timer Off można ustawić, gdy klimatyzator jest włączony, a Timer On można ustawić, gdy klimatyzator jest wyłączony.

8. Ustawienie blokady klawiszy

• Włączenie blokady

$$\wedge + \vee$$

Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj dwa przyciski przez 1.5 sekundy



Włączenie blokady klawiszy

Sterownik przewodowy nie będzie reagował na naciskanie przycisków, na ekranie migać będzie ikonka

• Wyłączenie blokady



Naciśnij jednocześnie i przytrzymaj dwa przyciski przez 1.5 sekundy



Wyłączenie blokady klawiszy

9. Wyświetlanie temperatury w pomieszczeniu



Temperatura wewnętrzna jest wyświetlana, gdy ekran jest wyłączony.

10. Procedura uruchomienia

10.1. Przywrócenie ustawień fabrycznych

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski \equiv , \approx i \odot przez 5 sekund, a sterownik przewodowy uruchomi się ponownie z parametrami przywróconymi do ustawień fabrycznych.

10.2. Wyświetlanie błędów

- W przypadku awarii czujnika, na wyświetlaczu LCD sterownika, w obszarze wyświetlania ustawień temperatury, pojawi się kod błędu E1;
- W interfejsie ustawiania parametrów na wyświetlaczu LCD wyświetlana jest ikona 🖾, gdy komunikacja Modbus nie powiedzie się. Ikona zawsze pokazuje się, gdy sterownik nie jest podłączony do sieci;
- W przypadku pojawienia się kodu błędu na wyświetlaczu należy niezwłocznie powiadomić Autoryzowanego Instalatora. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób demontażu, napraw lub modyfikacji.

10.3. Ustawienia parametrów regulatora temperatury

- Parametry można ustawiać, gdy urządzenie jest włączone lub wyłączone;
- Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski ≡ i ⁽¹⁾ przez 3 sekundy, aby wejść do interfejsu ustawień parametrów;
- Po wejściu na stronę ustawień parametrów, w strefie wyświetlania temperatury wyświetli się C0. Naciśnij ^ i ~ , aby przejść do kodu parametru; po wybraniu kodu parametru naciśnij ⁽¹⁾, aby wejść do ustawień konkretnego parametru. Naciśnij ^ i ~ , aby ustawić parametry. Następnie naciśnij ⁽¹⁾, aby zatwierdzić ustawienia lub naciśnij ⁽²⁾, aby wyjść z ustawień parametrów bez zachowania zmian;
- Jeśli w ciągu 60 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, strona zapisze parametry i automatycznie wyjdzie z ustawień;
- Gdy Użytkownik znajduje się na stronie ustawień parametrów, sterownik przewodowy nie może w tym czasie komunikować się z Modbus.

Kod para- metru	Nazwa parametru	Zakres parametru	Domyślna wartość	Uwagi
C0	Adres sterownika przewodowego	01-32	01	
C1	Wybór dwururowy/ czterorurowy	 00: Dwururowe chłodzenie i grzanie 01: Dwururowe chłodzenie 2: Dwururowe chłodzenie + dodatkowa grzałka elektryczna 03: Dwururowe grzanie + dodatkowa grzałka elektryczna 04: Dwururowe chłodzenie i grzanie + dodatkowa grzałka elektryczna 05: Czterorurowe 	00	
C2	Ustawienie temperatury chłodzenia ECO	Od 17°C do 30°C / od 62°F do 86°F	26°C / 79°F	Co 0.5°C / 1°F
C3	Ustawienie temperatury grzania ECO	Od 17°C do 30°C / od 62°F do 86°F	18°C / 64°F	Co 0.5°C / 1°F
C4	Ochrona przed zamarzaniem	00: wyłączona 01: start	00	
C5	Ustawienie temperatury zapobiegającej zamarzaniu	Od 0°C do 20°C / od 32°F do 68°F	5°C / 41°F	Co 0.5°C / 1°F
C6	★ Ustawienie szybkości transmisji	00:4800 01:9600	01	
C7	Stopnie Celsjusza/ Fahrenheita	00:°C 01:°F	00	
C8	★ Ustawienie podświetlenia przycisków	00: wyłączone 01: włączone	01	
С9	Język	00: chiński 01: angielski	01	
C10	Kompensacja temperatury chłodzenia/wentylacji	Od -10°C do 10°C / od -18°F do 18°F	0° C / 0°F	Co 0.5°C / 1°F
C11	Kompensacja temperatury grzania/ dodatkowej grzałki elektrycznej	Od -10°C do 10°C / od -18°F do 18°F	0° C / 0°F	Co 0.5°C / 1°F
C12	Różnica temperatur powrotu	1, 2, 3 (°C) / 2, 4, 6 (°F)	1° C / 2°F	
C13	Wentylator zawsze włączony/zawsze wyłączony (po ustawieniu temperatury)	00: zawsze włączony 01: zawsze wyłączony	00	
C14	Czas zapobiegania zimnego nadmuchu powietrza	00: 0 sekund 05: 5 sekund 10: 10 sekund 15: 15 sekund 30: 30 sekund 60: 60 sekund 90: 90 sekund	00 Tylko do	
C15	Wersja		odczytu	

Uwaga: *- oznacza funkcje niedostępne w przypadku niepodłączenia sterownika do sieci.

10.4. Modbus

- Szybkość transmisji: 9600 bps; Długość danych: 8 bitów; Bit stopu: 1 bit; Bit kontrolny: brak kontroli; Kod transmisji: wartość szesnastkowa (tryb MODBUS RTU); Wykrywanie błędów: CRC-16 (tryb MODBUS RTU);
- Komunikacja MODBUS Adres IP jednostki podrzędnej: 1-32;
- Polecenie = 03: Instrukcja odczytu wielu rejestrów; Polecenie = 06: Instrukcja zapisu pojedynczego rejestru;

Polecenie = 16: Instrukcja zapisu w wielu rejestrach.

Polecenie	Adres Nazwa parametru		Zakres parametru	Domyślna wartość
03 1 Nr wersii programu termostatu		1~255		
03	2	Temperatura pokojowa	Celsjusz: -50~500; Fahrenheit: 23~122	
03/06/16 3 Bieżący tryb wł./wył.		0: OFF 1: ON		
03/06/16	4	Aktualnie ustawiona temperatura	17°~30°C / 41°F~95°F	
03/06/16 5 Usta		Ustawienie trybu systemowego	0: wentylacja 1: chłodzenie 2: grzanie 3: dodatkowa grzałka elek- tryczna 4: grzanie + dodatkowa grzałka elektryczna	0
03/06/16 6 Ustawiona prędkość wentylatora		1: niska 2: średnia 3: wysoka 4: auto	4	
03/06/16	03/06/16 7 Wentylator zawsze włączony/zawsze wyłączony (po ustawieniu temperatury)		0: wyłączony 1: włączony	0
03/06/16	8	Wybór jednostki wyświetlanej temperatury	0: stopnie Celsjusza °C 1: stopnie Fahrenheita °F	0
03/06/16	9	Kompensacja temperatury chłodze- nia/wentylacji	-10C°~10°C/ -18°F~18°F	0C° / 0°F
03/06/16	03/06/16 10 Kompensacja temperatury grzania/ dodatkowej grzałki elektrycznej		-10C°~10°C/ -18°F~18°F	0C° / 0°F
03/06/16 11 Czas zapobiegania zimnego nadmu- chu powietrza		00: 0 sekund 05: 5 sekund 10: 10 sekund 15: 15 sekund 30: 30 sekund 60: 60 sekund 90: 90 sekund	0	
03/06/16	03/06/16 12 Różnica temperatur powrotu		1,2,3 (°C) / 2,4,6 (°F)	1C° / 2°F
03/06/16 13 Adres IP komunikacji (N		Adres IP komunikacji (Modbus)	01-32	1
03/06/16 14 Czy włączona jest ochrona przeciw- zamrożeniowa		00: wyłączona 01: włączona	00	
03/06/16	15	Ustawienie temperatury zapobiegają- cej zamarzaniu	0° ~20°C / 32°F~68°F	5°C/41°F
03/06/16	16	Centralna blokada sterowania	00: wyłączona 01: włączona	00

Polecenie	Adres	Nazwa parametru	Zakres parametru	Domyślna wartość
03/06/16	17	Typ systemu	 00: Dwururowe chłodzenie i grzanie 01: Dwururowe chłodzenie 02: Dwururowe chłodzenie + dodatkowa grzałka elek- tryczna 03: Dwururowe grzanie + dodatkowa grzałka elek- tryczna 04: Dwururowe chłodzenie i grzanie + dodatkowa grzałka elektryczna 05: Czterorurowe 	00
03	18	Przywrócenie ustawień fabrycznych	0: ogólne 1: przywrócenie ustawień fabrycznych	0
03	19	Stan wysokiej prędkości wentylatora	0: wyłączony 1: włączony	0
03	03 20 Stan średniej prędkości wentylatora		0: wyłączony 1: włączony	0
03 21 Stan niskiej prędkości wentylatora		Stan niskiej prędkości wentylatora	0: wyłączony 1: włączony	0
03	22	Stan zaworu 1	0: wyłączony 1: włączony	0
03	23	Stan zaworu 2	0: wyłączony 1: włączony	0

UWAGA!

- Minimalny interwał pakietu danych wynosi 100 ms. W przypadku nadmiernej ilości danych w pojedynczym pakiecie danych należy odpowiednio dostosować odstęp czasowy.
- Metoda analizy numerycznej jest różna w różnych układach temperaturowych. W stopniach Celsjusza wartość rejestru jest 10-krotnością aktualnej temperatury. Przy ustawianiu wartości rejestru wartość wejściowa powinna być całkowitą wielokrotnością liczby 5; W stopniach Fahrenheita wartość rejestru jest równa aktualnej temperaturze i nie ma specjalnych przepisów dotyczących ustawiania wartości rejestru.
- Domyślny stan zaworu 1 i zaworu 2 będzie zależał od stanu systemu.

11. Instalacja

11.1. Środki ostrożności

W celu prawidłowej instalacji należy dokładnie zapoznać się z odpowiednim rozdziałem niniejszej instrukcji.

Treści zawarte w tym miejscu obejmują ostrzeżenia, które zawierają ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, których należy przestrzegać.

UWAGA!

- Zabrania się samodzielnego instalowania urządzenia. Czynność tę należy zlecić lokalnemu Autoryzowanemu Instalatorowi lub innemu profesjonaliście;
- Zabrania się samodzielnego demontowania urządzenia;
- Zastosowane okablowanie musi być zgodne z prądem sterownika przewodowego;
- Należy używać określonych kabli i nie umieszczać ciężkich przedmiotów na zaciskach przewodów.

11.2. Akcesoria do instalacji

Przed przystąpieniem do instalacji sprawdź, czy posiadasz następujące rzeczy:

Nr	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Sterownik przewodowy	1	-
2	Śruby M4×25	2	Służą do montażu sterownika przewodowego na skrzynce elektrycznej
3	Instrukcja instalacji i obsługi	1	-
4	Plastikowe wsporniki	2	Służą do montażu sterownika przewodowego na skrzynce elektrycznej

Przed przystąpieniem do instalacji przygotuj następujące rzeczy:

Nr	Nazwa	Ilość	Uwagi
1	Skrzynka instalacyjna (typ kasetowy)	1	Ogólne dane techniczne puszki instalacyjnej wpusz- czanej w ścianę
2	Ekranowany kabel 3-żyłowy	1	RVVP-0,5 mm2×3, wpuszczany w ścianę (Niepodłączony do sieci, bez przygotowania)
3	Kabel sterujący (przewód neutralny i przewodzący)	1	1,5 mm2×7, wpuszczany w ścianę
4	Mały płaski śrubokręt	1	Służy do wkręcenia śrub oraz zdejmowania dolnej po- krywy sterownika przewodowego

11.3. Wymiary sterownika przewodowego



11.4. Sposób instalacji

1. Zdejmij tylną pokrywę sterownika przewodowego: włóż śrubokręt płaski w dolną klamrę kontrolera przewodowego i obróć we wskazanym kierunku, aby zdjąć tylną pokrywę. Odłącz płaski kabel łączący przednią i tylną płytkę PCB i zdejmij przednią pokrywę sterownika przewodowego.



2. Zamontuj plastikowe wsporniki, a następnie wyreguluj je do takiej samej długości. Upewnij się, że tylna pokrywa sterownika przewodowego pozostaje w jednej płaszczyźnie ze ścianą po zainstalowaniu na kołku śrubowym skrzynki instalacyjnej (typ kasetowy).



3. Okablowanie: Podłącz kable zgodnie z poniższym rysunkiem okablowania:



) ZAKAZANE!

- Sterownik może być zainstalowany wyłącznie przez Autoryzowanego Instalatora lub innego profesjonalistę!
- Zabrania się podłączania kabli, gdy sterownik jest włączony.
- Nie podłączaj przewodu neutralnego i pod napięciem do końcówek X/Y/E. W przeciwnym razie sterownik przewodowy zostanie spalony.

OSTRZEŻENIE!

• Przed włączeniem urządzenia sprawdź okablowanie, gdyż nieprawidłowe okablowanie może spowodować uszkodzenie sterownika przewodowego.

Schemat instalacji i okablowania





5. Połącz przednią pokrywę sterownika przewodowego z tylną pokrywą, jak pokazano na poniższym rysunku:



Najpierw zapnij górne końce przedniej i tylnej pokrywy sterownika przewodowego



Następnie zapnij dolne końce przedniej i tylnej pokrywy sterownika przewodowego.



▲ OSTRZEŻENIE!

- Upewnij się, że podczas zapinania pokryw, żadne kable nie zostały przyciśnięte.
- Obydwie pokrywy powinny być prawidłowo zamontowane. W przeciwnym mogą się poluzować i rozpaść.



ERKUL Sp. z o.o. ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne tel. 601 987 602, e-mail: biuro@erkul.pl

www. cooperhunter.pl